

Программное обеспечение Stingray- Alboran для цифровых телевизионных приставок (Stingray- Alboran)

Руководство по установке

Индекс	2055-StingrayAlboran.Setup-1.0.0-GD
Секретность	Публичный - L0
Ревизия	01.00
Статус	Согласован
Подразделение	Департамент по разработке приемного оборудования
Компания	GS Labs

Содержание

1. Введение	3
1.1. Аннотация	3
1.2. Термины и сокращения	3
2. Порядок установки программного обеспечения	3
История версий	4

1. Введение

1.1. Аннотация

1. В настоящем документе приведено описание установки ПО Stingray-Alboran.

1.2. Термины и сокращения

Термин, сокращение	Определение, расшифровка
ПО	Программное обеспечение

2. Порядок установки программного обеспечения

1. Выключить электропитание приемника (отключить блок питания от розетки).
2. Включить электропитание приемника и дождаться загрузки.
Внимание! Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления, при необходимости, следует закрыть приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.
3. Подключить к приемнику USB-накопитель, содержащий в корневом каталоге файл обновления ПО приемника.
4. Дождаться появления на экране телевизора запроса на обновление. Для запуска обновления нажать кнопку "ОК". Начнется процесс обновления.
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. После перезагрузки можно извлечь USB-накопитель.

История версий

Версия	Дата	Ф.И.О.	Описание изменения
2055-StingrayAlboran.SetUp-1.0.0-GD	25.08.2022	GS Labs	Документ выпущен

© ООО "Цифра", 2011-2022

Документация "Программное обеспечение Stingray-Alboran для цифровых телевизионных приставок (Stingray-Alboran). Инструкция по установке ПО" является объектом авторского права. Воспроизведение всего произведения или любой его части воспрещается без письменного разрешения правообладателя.