

Программная платформа StingrayTV для цифровых телевизионных приставок

Руководство по установке

Индекс	StingrayTV-IG
Конфиденциальность	Публичный - L0
Ревизия	1.0
Статус	Согласован

Содержание

1. Аннотация	3
2. Термины и сокращения	4
3. Порядок установки программного обеспечения	5

1. Аннотация

В настоящем документе приведено описание установки ПО StingrayTV.

2. Термины и сокращения

Термин, сокращение	Определение, расшифровка
ПО	Программное обеспечение

3. Порядок установки программного обеспечения

1. Выключить электропитание приемника (отключить блок питания от розетки).
2. Включить электропитание приемника и дождаться загрузки.
Внимание! Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления, при необходимости, следует закрыть приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.
3. Подключить к приемнику USB-накопитель, содержащий в корневом каталоге файл обновления ПО приемника.
4. Дождаться появления на экране телевизора запроса на обновление. Для запуска обновления нажать кнопку "ОК". Начнется процесс обновления.
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. После перезагрузки можно извлечь USB-накопитель.

© ООО "Цифра", 2011-2024

Документация "Программная платформа StingrayTV для цифровых телевизионных приставок. Руководство по установке" является объектом авторского права. Воспроизведение всего произведения или любой его части воспрещается без письменного разрешения правообладателя.